

PCI Network Interface Card

VERSION2.1

Guía de usuario
User guide
Guide de l'utilisateur
Handleiding
Guida per l'utente
Manual do utilizador



1. CARACTERÍSTICAS

Características Principales

- Compatible con los estándares Ethernet IEEE802.3 100Base-TX y 10Base-T Industry
- 32-bit PCI local bus master architecture
- Velocidad 10/100Mbps Auto-sensing
- Plug-and-Play para configuración automática
- Indicadores LED (Enlace, Actividad)
- Bajo consumo de energía

Software soportado

- Soporta Windows® 95/ 98/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7; Linux

Especificaciones técnicas

- Conector: RJ-45
- Estándares: IEEE802.3 10Base-T; IEEE802.3 100Base-TX
- Velocidad de transmisión: 10Mbps o 20Mbps; 100Mbps o 200Mbps
- IRQ Line: Asignada por el sistema
- I/O Address: Asignada por el sistema
- Consumo: 1.8W (Max)

2. INSTALACIÓN

Instalación de Hardware:

1. Apague su ordenador y abra la carcasa de su ordenador.
2. Elija una ranura PCI libre. Retire la cubierta de la ranura, conservando los tornillos.
3. Inserte cuidadosamente la tarjeta de red APPPCI100V2 en la ranura elegida. Presione la parte superior hasta ajustarla. Asegúrese de que la tarjeta ha sido insertada completamente en la ranura PCI y sujete la tarjeta de red a su sistema con los tornillos que retiró anteriormente. Vuelva a colocar la carcasa del ordenador.
4. Enchufe y sujete un puerto RJ45 del cable de red en la tarjeta de red APPPCI100V2.
5. Conecte todos los adaptadores de energía y demás accesorios.

Instalación del Software:

Use el driver incluido en el CD de este producto.

1. FEATURES

Key features

- Complies with the Ethernet IEEE802.3 100Base-TX and 10Base-T Industry standard
- 32-bit PCI local bus master architecture
- Auto-sensing 10/100Mbps speed
- Plug-and-Play for automatic configuration
- LED indicators (Link, Activity)
- Low power consumption

Software support

- Supports Windows® 95/ 98/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7; Linux

Technical specification

- Connector: RJ-45
- Standard: IEEE802.3 10Base-T; IEEE802.3 100Base-TX
- Transmission Rate: 10Mbps or 20Mbps, 100Mbps or 200Mbps
- IRQ Line: Assigned by system
- I/O Address: Assigned by system
- Power consumption: 1.8W (Max)

2. INSTALLATION

Hardware Installation:

1. Turn off the computer, open the cover of the computer case.
2. Select a free PCI slot. Remove the cover from the slot. Keep the screw. You will be using it in the next step.
3. Carefully slide the APPPCI100V2 LAN card into the chosen slot. Press firmly on the top of the modem to seal it. Fasten the LAN card to your system with screw you removed in the previous step. Replace the computer's cover.
4. Plug and Fasten one RJ45 port of the network cable into the APPPCI100V2 LAN card.
5. Connect all the power adapter and some other accessories.

Software Installation:

Use the driver from the CD included in this product.

1. FONCTIONNALITÉS

Fonctions principales

- Compatible avec la norme industrielle Ethernet IEEE802.3 100Base-TX et 10Base-T
- Architecture maître du bus local PCI à 32 bits
- Auto-détection de la vitesse 10/100 Mbps
- Prêt à l'emploi pour une configuration automatique
- Prise en charge de la fonction démarrage à distance
- Indicateurs à diode (liaison, activité)
- Faible consommation énergétique

Logiciels pris en charge

- Prise en charge de Windows Windows® 95/ 98/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7; Linux

Caractéristiques techniques

- Connecteur : RJ-45
- Norme : IEEE802.3 10Base-T; IEEE802.3 100Base-TX
- Débit de transmission : 10 Mbps ou 20 Mbps et 100 Mbps ou 200 Mbps
- Ligne IRQ : attribuée par le système
- Adresse E/S : attribuée par le système
- Consommation électrique : 1,8 W (maxi)

2. INSTALLATION DU PILOTE

Installation du matériel :

1. Mettez votre ordinateur hors tension et ouvrez le capot du boîtier.
2. Sélectionnez une fente PCI libre. Enlevez le cache-fente. Conservez la vis, vous en aurez besoin à l'étape suivante.
3. Insérez soigneusement la carte APPPCI100V2 LAN dans la fente sélectionnée. Enfoncez fermement la carte en appuyant dessus par le haut. Fixez la carte LAN à votre système avec la vis récupérée à l'étape précédente. Remplacez le capot de l'ordinateur.
4. Branchez la fiche RJ-45 du câble réseau dans la prise de la carte APPPCI100V2 LAN.
5. Raccordez l'adaptateur secteur et les autres accessoires.

Installation du logiciel :

Utilisez le pilote disponible sur le CD fourni avec ce produit.

1. EIGENSCHAFTEN

Hauptmerkmale

- Entspricht dem Ethernet IEEE802.3 100Base-TX und 10Base-T Industry Standard
- 32-Bit PCI lokale Busmaster-Struktur
- Autosensing 10/100Mbps Geschwindigkeit
- Plug-and-Play für automatische Konfiguration
- Unterstützt Fernstart-Funktion
- LED Anzeigen (Verbindung, Betrieb)

Softwareunterstützung

- Unterstützt Windows® 95/ 98/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7; Linux

Technische Daten

- Anschluss: RJ-45
- Standard: IEEE802.3 10Base-T; IEEE802.3 100Base-TX
- Übertragungsrate: 10Mbps oder 20Mbps, 100Mbps oder 200Mbps
- IRQ Leitung: vom System zugewiesen
- E/A-Adresse: vom System zugewiesen
- Stromverbrauch: 1,8W (max.)

2. TREIBERINSTALLATION

Hardwareinstallation:

1. Schalten Sie den Computer aus, öffnen Sie die Abdeckung des Computergehäuses.
2. Wählen Sie einen freien PCI-Steckplatz. Entfernen Sie die Abdeckung des Steckplatzes. Bewahren Sie die Schrauben auf, Sie benötigen sie für den nächsten Schritt.
3. Schieben Sie die APPPCI100V2 LAN Karte vorsichtig in den ausgewählten Steckplatz. Drücken Sie fest auf das Modem, um es richtig zu schließen. Bringen Sie die LAN Karte an Ihrem System mit der Schraube an, die Sie zuvor entfernt haben. Montieren Sie das Computergehäuse wieder.
4. Stecken Sie einen RJ45 Port des Netzkabels in die APPPCI100V2 LAN Karte.
5. Verbinden Sie alle Stromadapter und anderes Zubehör.

Softwareinstallation:

Benutzen Sie den Treiber der CD, die Sie mit diesem Produkt erhalten haben.

1. CARATTERISTICHE

Funzioni principali

- Conforme allo standard industriale Ethernet IEEE802.3 100Base-TX e 10Base-T
- Architettura bus master locale PCI 32-bit
- Funzione Auto-sensing a velocità 10/100Mbps
- Plug-and-Play per configurazione automatica
- Supporta funzione remote boot
- LED indicatore (Link, Attività)
- Basso consumo di energia

Supporto Software

- Supporta Windows® 95/ 98/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7; Linux

Specifiche tecniche

- Connettore: RJ-45
- Standard: IEEE802.3 10Base-T; IEEE802.3 100Base-TX
- Velocità di Trasmissione: 10Mbps o 20Mbps, 100Mbps o 200Mbps
- Linea IRQ: assegnata dal sistema
- Indirizzo I/O: assegnato dal sistema
- Consumo di energia: 1.8W (Max)

2. INSTALLAZIONE DRIVER

Installazione Hardware:

1. Spegnere il computer, aprire il coperchio del computer.
2. Selezionare uno slot PCI libero. Rimuovere il coperchio dallo slot. Conservare la vite. Sarà necessario usarla di seguito.
3. Sfilare attentamente la scheda LAN APPPCI100V2 dallo slot. Premere con fermezza sulla parte superiore del modem per serrarlo. Fissare la scheda LAN al sistema tramite la vite tolta precedentemente. Rimettere il coperchio del computer.
4. Collegare e Fissare una porta RJ45 del cavo di rete alla scheda LAN APPPCI100V2.
5. Connettere l'adattatore e gli altri accessori.

Installazione Software:

Utilizzare il driver dal CD compreso nella fornitura.

1. CARACTERÍSTICAS

Características-chave

- Em conformidade com o standard industrial Ethernet IEEE802.3 100Base-TX e 10Base-T
- Arquitectura bus mestre local 32-bit PCI
- Sensor automático velocidade 10/100Mbps
- Plug-and-Play para configuração automática
- Suporte função arranque remoto
- Indicadores LED (Ligação, Actividade)
- Baixo consumo de potência

Suporte software

- Suporta Windows® 95/ 98/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7; Linux

Especificação técnica

- Conector: RJ-45
- Standard: IEEE802.3 10Base-T; IEEE802.3 100Base-TX
- Taxa de Transmissão: 10Mbps ou 20Mbps, 100Mbps ou 200Mbps
- Linha IRQ: Atribuída pelo sistema
- Endereço I/O: Atribuído pelo sistema
- Consumo de potência: 1.8W (Max)

2. INSTALAÇÃO DRIVER

Instalação Hardware:

1. Desligar o computador, abrir a tampa da caixa do computador.
2. Seleccionar uma ranhura PCI livre. Remover a tampa da ranhura. Manter o parafuso. Vai usar o mesmo no próximo passo.
3. Insira cuidadosamente o cartão APPPCI100V2 LAN na ranhura seleccionada. Pressionar firmemente no topo do modem para selar. Aparafusar o cartão LAN ao sistema com o parafuso retirado no passo anterior. Substituir a tampa do computador.
4. Ligar e Apertar uma porta RJ45 do cabo de rede ao cartão APPPCI100V2 LAN.
5. Ligar todos os adaptadores de potência e alguns outros acessórios.

Instalação Software:

Usar o driver do CD incluído com este produto.

Importado por / Imported by:

APPROX IBERIA S.L.

CIF: B-91202499

Soporte técnico / Technical support:

soporte@approx.es

MADE IN CHINA

approx!

www.printyourideas.com